




M A X F I E L D

BEDIENUNGSANLEITUNG

W I R L E S S C H A R G I N G

RECEIVER Note 2

PRODUKTÜBERSICHT



ERSTE SCHRITTE



Schritt 1

Nehmen Sie den Deckel ihres Smartphones ab und legen Sie das Innenleben ihres Smartphones frei.

Schritt 2

Ziehen Sie den Sticker an der vorgegebenen Stelle ab. Richten Sie den Receiver mit der Fixierseite nach unten und mit den Metallkontakten in Richtung der Markierungen. Nun fixieren Sie diesen auf dem Akku.



Schritt 3

Schließen Sie vorsichtig den Deckel ihres Smartphones. Achten Sie darauf, dass der Receiver nicht verrutscht. Nun ist Ihr Gerät fähig, Energie kabellos über eine Ladestation zu empfangen.



SICHERHEITSHINWEISE

Für Ihre eigene Sicherheit sollten Sie sich vor der Benutzung die Gebrauchsanweisung sorgfältig durchlesen. Überprüfen sie nach dem ersten Öffnen den Packungsinhalt auf seine Vollständigkeit. Die Missachtung der Sicherheitshinweise kann zu Hitze, Feuer, Brand oder erhöhten Stromschlägen führen. Durch eine falsche Handhabung besteht die Möglichkeit der Verursachung von sowohl materiellen als auch körperlichen Schäden und kann gar im Ernstfall zum Tode führen.

ACHTUNG!

Bitte verwenden sie kein beschädigtes Netzteil oder eine beschädigte Steckdose. Nutzen Sie das Produkt nicht an Orten, die sich ausserhalb des Temperaturbereichs von -20°C und 40°C befinden. Nicht an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperatur laden. Nicht am Kabel zerren, knicken oder beschädigen. Nicht nass machen oder mit nassen Händen benutzen. Das Produkt bitte fernhalten von Metallen sowie Münzen, Schlüssel, Ketten etc. und vom inneren eines Wasserkochers, einer Mikrowelle, Hochdruckbehältern oder diversen Kochutensilien. Legen Sie keine Magnetkarten, magnetische Aufnahme-/ oder Präzisionsgeräte zu nah an das Produkt, da dieses Einfluss auf die Funktion derjenigen nehmen kann. Legen Sie die aktive Ladestation nicht an Orte an denen sie leicht herunterfallen kann. Das Produkt nicht in den Mund nehmen. Wird das Produkt von Kindern benutzt, achten Sie bitte auf eine richtige Handhabung. Falls das Produkt nass wird, trocknen sie es vorsichtig mit einem trockenen Handtuch ab. Nicht selbstständig auseinander bauen oder versuchen zu reparieren. Kann Schäden am Produkt verursachen und führt zum Verfall der Garantie. Menschen mit einem Herzschrittmacher sollten vor der Benutzung einen Arzt konsultieren und während der Benutzung einen Mindestabstand von 22cm einhalten, da die elektromagnetische Strahlung die Funktion des Herzschrittmachers beeinflussen kann. Produkte mit einer Qi Kennzeichnung entsprechen den Energieübertragungsstandard des WPC.

HAFTUNGSAUSCHLUSS

WICHTIG!

Da uns sowohl eine Kontrolle der Ladung/Entladung, der Handhabung und die Einhaltung der Sicherheitshinweisen nicht möglich ist, kann Maxfield keinerlei Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten übernehmen. Jeglicher Anspruch auf Schadensersatz, der sich durch den Betrieb, den Ausfall bzw. Fehlfunktionen ergeben kann, oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängt, wird abgelehnt. Für Personenschäden, Sachschäden und deren Folgen, die aus unserer Lieferung entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Soweit gesetzlich zugelassen, wird die Verpflichtung zur Schadensersatzleistung, aus welchen Rechtsgründen auch immer, auf den Rechnungswert unserer an dem Ereignis unmittelbar betroffenen Produkte begrenzt. Dies gilt nicht, soweit wir nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften oder grober Fahrlässigkeit haften müssen.

Maxfield GmbH

Albert-Einstein-Str.1 . 74722 Buchen, Germany

Telefon: +49 (0) 6281 / 56435-0 . Fax: +49 (0) 6281 / 56435-290

info@maxfield.de . www.maxfield.de